



NEU FLEXIBLE BREITE

Schnell & einfach
anpassbar für jeden
First & Grat

Sie haben Fragen? - Wir die Antworten! Kontaktieren Sie uns gerne unter



04431.7480-0



info@schade-firstband.de

Schade First- & Gratbänder - schnell und sicher verlegt!

1 Ausrollen und Platzieren

AluRoll und *AluRoll FLEX*, sowie *KupferRoll* und *KupferRoll FLEX* werden direkt von der Rolle verarbeitet: Legen Sie das Produkt an den Anfang des Firsts/Grats, rollen Sie das Firstband Stück für Stück ab und platzieren Sie es mittig nach Markierung auf dem First/Grat. Verfahren Sie so, bis Sie das Ende des Firsts/Grats erreicht haben.

Beim Ansetzen einer weiteren Firstrolle, sollte das Produkt das bereits liegende Firstband min. 50 mm überlappen.

2 Ausrichten und Breite anpassen

Öffnen Sie die flexible Z-Falz je nach Bedarf, um die Breite des Produktes an die Breite des Firsts/Grats anzupassen und richten Sie das Firstband final auf dem First/Grat aus.

TIPP: Wenn Sie die flexible Breite der Z-Falz nicht benötigen, klappen Sie die Lasche der Z-Falz einfach zum zusätzlichen Schutz vor Wasser- und Schnee-Eintrieb senkrecht nach oben.

3 Anformen und Verkleben

Entfernen Sie die Klebestreifenabdeckung an der Unterseite des Firstbandes abschnittsweise oder in einem Schwung bis zum Ende des verlegten Produktes. Ziehen Sie die Firstrolle straff und kleben Sie das Firstband an den Profilhochpunkten fest. Formen Sie nun die beidseitige Plissierung durch einen leichten Daumendruck formstabil an die Dachpfannen und drücken Sie das Firstband zum finalen Verkleben im Bereich des Klebestreifens fest an den Untergrund.

ACHTUNG: Der Untergrund muss vor der Verklebung sauber, trocken und fett- sowie staubfrei sein. Entfernen Sie auch Reif und Tauwasser.

4 Zuschnitt

Schneiden Sie das Firstband am First-/Gratende mit einer Universalschere ab.

Fertig! Nun können Sie mit dem Eindecken der First- und Gratsteine/-ziegel beginnen.

